





Quantum Flex® X350/X360






Quantum Flex® X440






Quantum Flex® X500/X505/ X500A






Quantum Flex® X620/X625/ X620A







Quantum Flex® X750






Quantum Flex® X850/X880B & X880S






Quantum Flex® X1850/X1880






Quantum Flex® X1000/X1500





Quantum Flex® X1300/X1400



Quantum Flex® Parts & Accessories

Optional and Replacements Parts

Pote de Graxa

Somente anel do retentor #101576

Lâmpada #163265

Arruela #123523

Base e encaixe #101089

Pote de graxa (Pequena) #101090

Somente anel do retentor #101577

Lâmpada e arruela #173208

Base e encaixe #100999

Pote de graxa (Média) #100998

Somente anel do retentor #103246


Lâmpada e arruela #103245

Base e encaixe #101317

Pote de graxa (Grande) #101316

Conjunto da tira de mão do Whizard®

Conjunto da tira de mão do Whizard® #103060



Manopla (standard)

Manopla pequena #106944 **S**

Manopla média #106947 **M**

Manopla grande #106948 **L**



Manopla (opcional)

Manopla pequena (azul) #102996 **S**

Manopla média (cinzento) #106947 **M**

Manopla grande (amarelo) #100694 **L**




Quantum Flex® Parts & Accessories

Optional and Replacements Parts


Kit do calibre de disco:

- X1000-S (Remoção de pele) **#183792**
- X1000-F (Remoção de gordura) **#183793**
- X1000-N (Especial) **#184365**



Kit do calibre de disco:


- X1300-S (Remoção de pele) **#183794**
- X1300-F (Remoção de gordura) **#183795**
- X1300-K (Kebab) **#184993**



Quantum Flex® Parts & Accessories

Optional and Replacements Parts

Kit do calibre de disco:
X850-S (Remoção de pele) **#183801**



Kit do calibre de disco:
X1850-K (Kebab) **#184479**

